

Bedienungsanleitung EMP10.3 V2

Die Schnellkontaktierung EMP10.3 V2 ermöglicht einen sicheren und schnellen Anschluss des elektronischen Zählers an die Netzspannung.

Berührungsschutz

Der Klemmendeckel dient als Berührungsschutz gegen die Netzspannung und darf **nicht** entfernt werden.

Die Netzspannung wird erst zugeführt nachdem der Zähler vollständig in die vorgesehene Führung eingeführt ist und die Taste "ON" betätigt wird.



Vorbereitung

1. Klemmdeckel des Zählers **nicht** entfernen (wenn vorhanden), die spannungsführenden Kontaktstifte werden dadurch vor Berührung geschützt.
2. Seitenführungen auf Zählerbreite anpassen.

Zähler anschliessen

Der Zähler ist wie folgt auf der Schnellkontaktierung zu montieren:

1. Codierstecker entsprechend dem Zählertyp auswählen und einstecken.
2. Schnellkontaktierung EMP10.3 V2 am Netz anschliessen.
LED Anzeige der gewünschten Netzspannung kontrollieren.
3. Zähler in die vorgesehene Führung einschieben.
⇒ LED "Ready" und "OFF" leuchten.
4. Arretierbügel entsprechend der Zählerhöhe setzen, so dass das Zählergehäuse beinahe auf dem Codierstecker aufliegt.
5. Betätigen der Taste "ON".
Die gewünschte Spannung wird freigegeben, der Zähler steht unter Spannung.
⇒ LED "ON" leuchtet.
6. Der Zähler ist in Betrieb.

Zähler entfernen

1. Durch betätigen der Taste "OFF" wird die Spannung vom Zähler getrennt.
⇒ LED "OFF" leuchtet.
2. Der Zähler kann entfernt werden.
3. Die Schnellkontaktierung EMP10.3 V2 vom Netz trennen.